

Handfunkgerät lädt nicht.

- [Ladeadapter](#)

Ladeadapter

Das HRT lädt in der Halterung im RTW nicht richtig, gar nicht oder nur sporadisch.

Dann könnte sein das die Klammer an der hinterseite des HRT ein teil seiner Spannkraft verloren hat.



Dadurch liegt das Funkgerät nicht mehr richtig auf den Ladekontakten auf die Du in folgendem Bild siehst.



Um das Problem zu beheben entfernst Du jetzt das hellgraue Inlay in der Ladestation.



Im Anschluss schneidest Du den Mossgummi auf der Rückseite des Inlays ab.

Abschneiden kannst Du es mit einem Cuttermesser, Skalpell, oder etwas ähnlichen.

Du kannst auch versuchen es am Stück abzuziehen.



Danach setzt Du das Inlay wieder in die Ladestation ein.

Jetzt zieht die Klammer vom Funkgerät wieder etwas mehr nach hinten und die Ladekontakte liegen wieder richtig auf.

Wenn das nicht funktioniert dann wende Dich an den MPG Beauftragten.

